

**保存用**

## 取扱上のご注意

**[安全のためご使用前に必ずお読みください]**

このたびは当社製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。本製品はご使用方法を誤ると事故、器具の破損の原因となり、危険が生じます。お客様の安全確保のため、ご使用前には必ず本書をお読みの上、正しくご使用ください。  
**■本書は必要なときにいつでもご覧いただける場所に保管してください。**

## 安全上のご注意

\*説明の図は製品と一部異なる場合があります。

**■取扱表示のご説明**

人が死亡または、重傷を負う可能性があると想定される内容を示します。	禁止事項	しなければならない行為を明記してあります。指示通りに行ってください。	火災のおそれあり	めれ手禁止
人が傷害を負う危険および物の損害の発生が想定される内容を示します。	触ってはいけない	分解禁止	電源プラグを抜く	水ぬれ禁止

**■設置場所について**

器具の取り付けは、下記に従い確実に行ってください。  
 ■器具の取り付けに不備があると、火災、感電、落下によるけがの原因になります。  
 ●この器具は、市販のライティングダクトトレールと組み合わせて使用する商品で、天井取り付け専用です。指定以外の取り付けを行なわないでください。  
 (守らないと、火災、感電、落下によるけがの原因になります。)  
 ●取り付け前に、ライティングダクトトレールにガタつきや破損がないか確認をしてください。  
 (不備があると、火災、感電、落下によるけがの原因になります。)  
 ●右図のような場所には取り付けしないでください。  
 (火災、感電の原因になります。)  
 ●安全のため、取り付け後又は定期的に確認をしてください。  
 (不備があると、火災、感電、落下によるけがの原因になります。)

**■ご使用上の注意**

**警告**

- 器具に布や紙など燃えやすいものを被せたり、燃えやすいものを探したりしないでください。(火災の原因になります。)
- 器具の分解、改造、部品の変更、器具や光源への着色などしないでください。(感電の原因になります。)
- 水のかかる場所、湿気の多い場所での使用はしないでください。また、水など液体をかけないでください。(感電、故障の原因になります。)
- 器具の隙間に金属物などを差し込まないでください。(火災、感電の原因になります。)
- 乳幼児、小さなお子様やペットなどが触れる可能性のある場所には設置しないでください。(感電やけがの原因になります。)

**注意**

- お手入れの際は、ライティングダクトトレールからはずしてください。(感電の原因になります。)
- 光源を直視しないでください。(目を痛め、けがの原因になります。)
- 器具と被照射面との距離は30cm以上離してご使用ください。(火災、被照射物の変色、变形の原因になります。)
- 点灯中および消灯直後の器具や光源は高温になっていますので触らないでください。(やけどの原因になります。)
- 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。(絶縁不良、感電の原因になります。)

**照 明 器 具 に は 寿 命 が あ り ま す。設 置 し て 10 年 経 つ と 、外 観 に 异 常 が な く て も 内 部 の 劣 化 は 行 進 し て い ま す。**

**警告**  
点検・交換してください。

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。1年につき「安全チェックシート」に基づき、自主点検してください。

**■お手入れについて**

- 明るく安全にご使用頂くために、定期的な清掃と点検をしてください。
- お手入れの際に、電源を切り、光源および器具が完全に冷えてから行ってください。
- 器具の汚れは柔らかい布でふき取ってください。汚れが落ちにくい場合は中性洗剤を柔らかい布に含ませてよく絞ってから軽く拭いてください。

**シナーやベンジンなど揮発性の薬品やカビ取り剤、殺虫剤などのスプレー、クリーナーなどは使用しないでください。**

**器具本体を水洗いなどされると、感電、故障、サビの発生などの原因になります。**

**愛情点検**

## 【照明器具】安全チェックシート


\*チェック欄が足りない場合はコピーしてお使いください。

安全点検項目	点検結果(該当に✓)	処理手順
1.スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。	✓	✓印があるときは危険な状態になっています。事故防止のため、直ちに使用を中止し、新しい器具にお取り替えください。
2.プラグ、コード、又は本体を動かすと点滅する。	✓	✓印があるときは危険な状態になっています。事故防止のため、直ちに使用を中止し、新しい器具にお取り替えください。
3.こげやすい臭いがある。	✓	✓印があるときは危険な状態になっています。事故防止のため、直ちに使用を中止し、新しい器具にお取り替えください。
4.点灯時にブレーカーが動作することがある。	✓	✓印があるときは危険な状態になっています。事故防止のため、直ちに使用を中止し、新しい器具にお取り替えください。
5.コード、ソケット及び配線部品に傷み、ひび割れ、又は変形がある。	✓	✓印があるときは危険な状態になっています。事故防止のため、直ちに使用を中止し、新しい器具にお取り替えください。
6.購入後、10年以上経過している。	✓	✓印があるときは危険な状態になっています。事故防止のため、直ちに使用を中止し、新しい器具にお取り替えください。
7.力バー、パネルなどに変色、変形、ひび割れなどがある。	✓	✓印があるときは危険な状態になっています。事故防止のため、直ちに使用を中止し、新しい器具にお取り替えください。
8.塗装面にふくれ又はひび割れがある、もしくはさびが出ている。	✓	✓印があるときは危険な状態になっています。事故防止のため、直ちに使用を中止し、新しい器具にお取り替えください。
9.器具取付け部及びランプ取り付け部に変形、ガタツキ、ゆるみなどがある。	✓	✓印があるときは危険な状態になっています。事故防止のため、直ちに使用を中止し、新しい器具にお取り替えください。

YAZAWA

## 60形 LED電球付属 スポットライト SPL06D01

### 取扱説明書 保証書付き




この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。


保存用



取り付け方法

- 注意**
- 器具および電球の取り付けや取り外し、器具の角度調整などの際は必ず電源を切り、器具および電球が完全に冷めた状態で行ってください(火災、やけど、感電のおそれがあります)。
  - 本製品はLED電球が付属しているが、電球を交換した場合は、別途指定のものをご使用ください(指定の電球は本製品に表示されています)。指定外の電球を使用されると、火災、器具の変形・変色の原因になります。

- [1]** 下図のように、ダクトプラグのレバーを凸部と反対側に合わせて押し込み、プラグを右に90°回して取り付けます。  
 その際「カチ」と音がすることを確認してください。取り付け後、レバーを下げずに左に回し、外れないことを確認してください。  
 ※取り外す際はプラグのレバーを押しながら下げる、プラグを左に90°回してください。



- [2]** 指定の電球を右に回し、本体に取り付けます(本製品には付属のLED電球が着装済みです)。  
 電球を取り外す際は、左に回して取り外します。

- 点灯方法**
- 本製品には壁スイッチが必要となります。点灯・消灯の切り替えは壁スイッチで行ってください。  
 ※調光機能がついた壁スイッチの場合は、非調光対応電球は絶対に使用しないでください。調光対応電球をご使用ください。

### 仕様

器具仕様  
付属LED電球仕様(60形相当)  
型番: SPL06D01  
寸法: 外形約60×D105mm  
口金: E26  
質量: 約26g

適用光源の定格消費電力: 25Wまで  
定格消費電力: 6.3W  
定格電圧: AC 100V  
定格入力電流: 0.12A  
本体寸法: セード/約φ90×D145mm  
定格寿命: 40,000時間

アーム長/約45mm  
全光束: 810lm  
本体重量: 約173g  
色温度: 6,500K(昼光色相当)

\*数値は当社測定値(一部除く)になります。※使用環境により、ラジオやテレビなどの各種音響/映像機器に雑音が入る場合があります。その場合は、本製品と各種機器を離してご使用ください。※同一品番でも商品によって本体色味が若干異なる場合があります。※LEDには「バツキ」があるため、同一品番でも商品によって本体色味が若干異なる場合があります。※LEDには「バツキ」があるため、同一品番でも商品によって本体色味が若干異なる場合があります。※商品の仕様および外観などは商品改良のため、予告なく変更することがあります。※万が一、当社の製造上の原因による品質不良が発生した場合は新しい製品とお取り替え致します。それ以外の責任は負い兼ねます。

